

Disc pentru lemn Eco for Wood 305x30mm/40 Bosch 2608644385



Producător: BOSCH

Cod produs: 2608644385

Cod de bare: 3165140891462

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Preț: ~~260,00~~ 214,51 Lei

Fara TVA: 205,88 Lei

Disc pentru lemn Eco for Wood 305x30mm/40 Bosch 2608644385
Pânza de ferăstrău circular Eco for Wood este alegerea preferată pentru tăieturi fiabile în lemn.

Disc pentru lemn Eco for Wood 305x30mm/40 Bosch 2608644385

Clasa de utilizare	Profesională
Date Tehnice	<p>Diametru exterior mm: 305</p> <p>Gaură mm: 30</p> <p>Lățime de tăiere (b1) mm: 3.2</p> <p>Lățime de tăiere (b1) mm/grosimea corpului pânzei (b2) mm: 3,2/2,2</p> <p>Număr dinți: 40</p> <p>Forma dintelui: ATB</p> <p>Viteză max. de rotație (ROT/MIN): 5000</p> <p>Rezultat de tăiere: 2</p> <p>Unghi de degajare ° α: 15</p> <p>Unghi liber ° β: 15</p>
Domeniul de utilizare	<p>Plăci MDF</p> <p>Plăci de acoperire</p> <p>Lemn stratificat</p> <p>Placaj/placă din mai multe straturi</p> <p>Lemn moale</p> <p>Lemn tare/lemn masiv</p> <p>Plăci ușoare</p> <p>Materiale compozite</p> <p>Plăci acustice</p> <p>Parchet laminat paneele pentru podea</p> <p>PAL</p>

Disc pentru lemn Eco for Wood 305x30mm/40 Bosch 260864

Set de 1 | Ambalaj de 1 buc.